

# **ABSALON DIVISION**

## **DIVISIONSSOMMERLEJR 2020**



### **REGLER FOR SIKKER BRUG AF MOTORSAVEN**

**Udarbejdet af HU Information**

**Godkendt af Lejrledelsen den 21. november 2019**

## Regler for sikker brug af motorsaven

Arbejdsmiljøloven stiller en lang række krav for arbejdet med motorsave, og disse regler gælder også på divisionsommerlejren.

*Motorsav og el-sav må kun anvendes på den indrettede savplads og samtidig skal der ske brug af sikkerhedsudstyr.*

*Der må ikke anvendes motorsav og el-sav på gruppernes og hjælpernes egen lejrplads eller på Aktivitetspladsen.*

*Ingen under 18 år må benytte en motorsav og el-sav.*

*Motor- og elsav må ikke opbevares på lejrpladserne.*

- \* Fjern aldrig sikkerhedsskjoldet på motorsaven
- \* Brug begge hænder til at holde på motorsaven
- \* Stå sikkert på fødderne og sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring dig.
- \* Sørg for, at motorsavens håndtag er tørre og rene, så du har et fast greb om dem.
- \* Sørg for, at ingen opholder sig i det område, hvor de kan blive ramt af motorsavens
- \* Stop altid motorsaven, når du sætter den fra dig eller flytter rundt med den
- \* Brug aldrig en motorsav, hvis du har drukket alkohol
- \* Personer under 18 år må ikke benytte en motorsav

## SIKKERHEDSUDSTYR

*Du bør bruge hjelm, høreværn, øjenværn, handsker, benværn og fodværn, når du arbejder med en motorsav.*

- \* En hjelm sikrer dig mod at blive ramt i hovedet – både af saven og af det, du saver i. Vælg en hjelm med høreværn og visir.
- \* Høreværnet sikrer dig mod høreskader. Motorsave støjer meget – ofte mellem 100 og 110 dB.

- \* Øjenværnet beskytter dine øjne mod spåner og splinter, der bliver slynget op fra saven.
- \* Handsker. Hænderne er meget udsatte. Køb specielle handsker til motorsavsbrug.
- \* Benværnet og fodværnet sikrer dine ben og fødder mod at blive skadet af motorsavens kæde og det du saver i.
- \* Sikkerhedssko skal anvendes.